



**Telefon cu identificarea apelantului**

**TELETON 756**



**Manual de utilizare**



## **INTRODUCERE**

Va multumim ca ati achizitionat noul nostru telefon cu identificarea apelantului Pentru a folosi toate facilitatile aparatului va sugeram sa cititi cu atentie aceste instructiuni, inainte de folosire.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice .Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat .

## **INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE**

Ori de cate ori folositi aparatul, regulile de protectie de baza ce urmeaza trebuie respectate pentru a reduce riscul socurilor electrice, a eventualelor scurtcircuite sau raniri:

1. Cititi cu atentie si in totalitate manualul
2. Urmati intocmai instructiunile si avertismentele
- 3 Deconectati aparatul de la priza inaintea curatirii lui. Nu folositi detergenti lichizi sau cu aerosoli. Folositi o carpa moale pentru curatire.
4. Nu amplasati telefonul pe suporturi, pe mese sau pe mobilier instabil.
5. Nu supraincarcati prizele sau cablurile prelungitoare pentru ca pot sa apara scurtcircuite, electrocutari sau incendii.
6. Nu introduceti in aparat , prin locasurile acestuia, obiecte de nici un fel, intrucat acestea pot atinge pini incarcate electric sau pot provoca scurtcircuite. Nu turnati nici un fel de lichid pe aparat.
7. Evitati folosirea aparatului in timpul furtunilor cu descarcari electrice, nu-l mutati sau deconectati, intrucat poate exista riscul atragerii fulgerului.

## **INSTALAREA**

Introduceti 3 baterii AA (R6) in compartimentul pentru baterii respectand polaritatea mentionata. Introduceti un capat al cablului telefonic in locul din spatele aparatului iar celalalt in priza telefonica. Conectati cordonul spiralat in partea laterala stanga a telefonului si la receptor.

## **CARACTERISTICI**

- Inregistreaza 50 apeluri primite si 15 efectuate
- 6 memorii apelabile cu o tasta
- Speaker
- 3 alarme
- 16 melodii de apel
- Volumul soneriei reglabil
- Ajustarea contrastului afisajului
- Flash reglabil
- Redial
- Blocare mecanica
- Mod de formare ton , puls
- Compatibil FSK /DTMF

**Daca functia de identificare a apelantului este activata de catre operator data si ora se vor seta automat la primul apel primit (mai putin anul )**


### **Setarea datei**

Apasati tasta **SET/FLASH** afisajul va indica SET 12345678

Apasati tasta 1 afisajul va indica 1-DATE 2-CL care va clipi .

Apasati tasta 1 pentru a seta data


Afisajul va indica D2006 01-01 unde 06 01-01 vor clipi (06 –anul ,01-luna,01-ziua )

Folositi tastele numerice pentru setarea datei apoi apasati tasta **SET/FLASH** pentru confirmare si  pentru a iesi .

### **Setarea orei**

Apasati tasta **SET/FLASH** afisajul va indica SET 12345678

Apasati tasta 1 apoi tasta 2 afisajul va indica CL 00-00 unde 00-00 va clipi


Folositi tastele numerice pentru setarea orei apoi apasati tasta **SET/FLASH** pentru confirmare iar tasta  pentru a iesi .

### **Setarea melodiilor**

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tasta 2 afisajul va indica R1T 2VIP 3VOL

Apasati tasta 1 pentru seta melodia

Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru selecta melodia dorita .


Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare si  pentru a iesi .

### **Setare volumului soneriei**

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tasta 2 afisajul va indica R1T 2VIP 3VOL

Apasati tasta 3 pentru setarea volumului

Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru selecta volumul dorit .

Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare si  pentru a iesi .


### **Setarea alarmelor (3 alarme )**

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tasta 3 afisajul va indica AL 1-2-3

Apasati tasta 1 pentru a seta prima alarma ,afisajul va indica ALAR OFF unde OFF clipeste

Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru a activa alarma (ON )

Folositi tastele numerice pentru a seta ora dorita pentru alarma .


Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare si  pentru a iesi .

La fel se procedeaza cu celelalte doua alarme .

### **Funcția nu deranjati**

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tasta 4 afisajul va indica OFF r 00-00 unde 00-00 clipeste .

Introduceti durata de timp dorita folosind tastele numerice (ora si minute)

Apasati tasta **SET/FLASH** pentru confirmare si  pentru a iesi .


Daca functia nu deranjati este activa in momentul primirii unui apel telefonul nu va suna .

Apasati orice tasta pentru a anula functia .

### **Setarea timpului de flash**

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tastele 5 si 1 afisajul va indica FLASH 600 .


Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru a selecta timpul de flash dorit (1000/600/300/180/120/100/95/90ms)

Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare iar  pentru a iesi .

### **Setarea modului de formare ton / puls**

Apasati tasta **SET/FLASH** apoi tastele 5 si 2 afisajul va indica P T TONE unde TONE va clipi

Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru a selecta modul de formare dorit ,ton sau puls .


Apasati **SET/FLASH** pentru confirmare si  pentru a iesi .

## Funcția antifurt de semnal

**Dacă funcția antifurt de semnal este activă nu se pot efectua apeluri de pe un alt telefon legat pe aceeași linie**

Apasați tasta **SET/FLASH** apoi tastele 5 și 3, afișajul va indica DEFEND OFF unde OFF clipește


Folosiți tastele **UP** sau **DOWN** pentru a activa (ON) sau dezactiva (OFF) funcția.

Apasați **SET/FLASH** pentru confirmare și  pentru a ieși.

## Ajustarea contrastului afișajului (5 nivele)

Apasați tasta **SET/FLASH** apoi tasta 7, afișajul va indica LCD CON 3 unde cifra 3 clipește

Apasați tastele **UP** sau **DOWN** pentru a ajusta contrastul afișajului.

Apasați **SET/FLASH** pentru confirmare iar  pentru a ieși.

## Operarea memoriei apelabile cu o tastă (6 memorii)

### Memorarea

Cu receptorul în furcă formați numărul dorit

Țineți apăsată tasta corespunzătoare locației dorite.


Afișajul va indica SAVE ceea ce înseamnă că numărul este memorat.

### Apelarea numerelor memorate

Apasați tasta corespunzătoare numărului memorat și numărul va fi apelat automat pe speaker sau ridicați receptorul și apăsați tasta corespunzătoare numărului memorat.


## Efectuarea unui apel

Ridicați receptorul sau apăsați tasta  apoi formați numărul dorit.

După încheierea convorbirii așezați receptorul în furcă sau apăsați tasta 

## Primirea unui apel

Ridicați receptorul sau apăsați tasta  pentru a vorbi cu apelantul.

După încheierea convorbirii, așezați receptorul în furcă sau apăsați tasta 

## Vizualizarea apelurilor primite

Aparatul înregistrează 50 de apeluri primite.

Cu receptorul în furcă apăsați tasta **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza apelurile primite cu data, ora și număr de ordine

### **Stergerea apelurilor primite**

In momentul vizualizarii apelurile primite, apasati tasta **DEL** si numarul afisat va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL** timp de 3 secunde si toate apelurile primite vor fi sterse.

### **Vizualizarea apelurilor efectuate**

Aparatul inregistreaza 15 apeluri efectuate

Cu receptorul in furca apasati tasta **OUT** apoi tasta **UP** sau **DOWN** pentru a vizualiza apelurile efectuate cu durata convorbirii si numarul de ordine .

### **Stergerea apelurilor efectuate**

In momentul vizualizarii apelurilor efectuate , apasati tasta **DEL** si numarul afisat va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL** timp de 3 secunde si toate apelurile efectuate vor fi sterse.

### **Redial**

Apasati tasta **REDIAL/PAUSE** si ultimul numar format va fi apelat automat.

### **Flash**

Dupa incheierea unei convorbirii , fara a repune receptorul in furca apasati tasta **SET/FLASH** pentru a putea efectua un alt apel .

### **BLOCARE**

Comutati cheia spre punctul galben sau verde si toate numerele vor fi blocate cu exceptia numerelor pentru urgente.

Comutati cheia spre punctul rosu pentru ca aparatul sa permita formarea oricarui numar.

### **DEPANARE**

#### **-Nu se aude nimic**

Verificati daca receptorul este conectat la aparat sau daca linia telefonica nu e intrerupta.

#### **- Se pot doar primi apeluri**

Verificati daca aparatul nu este blocat mecanic (folositi cheia pentru deblocare)

#### **-Bateria ruginita sau cu scurgeri**

Inlocuiti bateriile

#### **-Zgomot**

Verificati daca nu sunt intrerupte cablurile (schimbati cablurile)

#### **-Suna doar o data, apoi se deconecteaza. Nu se pot forma numere**

Verificati mufele sa nu fie umede.

Verificati sa nu fie prea multe telefoane legate in paralel sau verificati calitatea conecarilor paralele (Schimbati extensiile defecte)

#### **-Afisajul devine slab**

Verificati contrastul sa fie bine setat si bateriile sa nu fie descarcate. (Ajustati contrastul si daca afisajul ramane la fel de slab, inlocuiti bateriile.)

**SC TELETON SRL**  
**e-mail teleton@teleton.ro**  
**www.teleton.ro**

**Str.Imparatul Traian,nr,27**  
**Loc.Bistrita ,cod 420145**  
**Jud.Bistrita – Nasaud**  
**Tel.0263-230246**

### **DECLARATIE DE CONFORMITATE (DoC) R&TTE**

Noi, SC TELETON SRL,cu sediul in Bistrita ,str.Imparatul Traian ,Nr.27

**declaram pe propria noastră răspundere că produsul :**

Marca : **TELETON**  
Nume comercial: **756**  
Tip sau model: **Telefon cu fir**

la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale HG nr.88/2003 sau ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative

#### **Protecția sanataii si siguranta utilizatorului art.6, (1) a):**

Directivele Comunitatii Europene 73/23 EEC si 93/68 EEC.Standardele EN 60950-1:2001 si EN 41003:1998

#### **Compatibilitatea electromagnetica art.6, (1) b):**

Directivele Comunitatii Europene 89/336/EEC;standardele:EN 55022:1998,EN 5024:1998 si EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la sediul SC TELETON SRL

Bistrita  
30.06.2009



Manager  
Alin Beudean