

TELETON

Telefon RETRO cu fir XMCF



Manual de utilizare

CE



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice .Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs. Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat

Caracteristici

Ambele moduri de formare Ton/Puls

Functie de formare a ultimului numar REDIAL

Functie FLASH

Sonerie reglabila

Instalarea aparatului telefonic

Folositi telefonul doar in zone uscate si ventilate, fara gaze corozive.

Conectati capatul cordonului spiralat al receptorului la baza telefonului. Introduceti mufa de la cablul de conectare in priza telefonica si mufa de la celalalt capat in locasul din spatele telefonului. Setati telefonul pe TON sau PULSE dupa tipul de centrala la care sunteti conectati –TON(T) – digitala, PULSE(P) – analogica.

Dupa conectari ridicati receptorul, veti auzi tonul si puteti folosi aparatul

Operarea

Pentru a telefona, ridicati receptorul si formati numarul dupa ce auziti tonul.

REDIAL –Apasati tasta RD pentru reformarea automata a ultimului numar format.

FLASH –Tasta FLASH indeplineste functii pentru centrale telefonice de interior

Depanarea:

Problema	Diagnostic
Lipseste tonul	1 Verificati conectarea cu cablul telefonic, priza si mufe. 2 Asezati mai bine receptorul in furca
Nu se poate forma numarul dorit	1 Tastele sunt ude. Asteptati pana cand acestea se usuca iar apoi puteti folosi telefonul din nou. 2. Daca se aude ton continuu comutati pe pozitia P (PULS) 2 Telefonul are o defectiune si va rugam sa contactati cel mai apropiat service.
Receptorul nu are ton	1 Butonul din furca s-a ridicat prea putin 2 Cablul receptorului este conectat gresit sau este intrerupt. 3 Telefonul are o defectiune si va rugam sa contactati service.

SC TELETON SRL
e-mail teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Str.Imparatul Traian,nr,27
Loc.Bistrita ,cod 420145
Jud.Bistrita – Nasaud
Tel.0263-230246

DECLARATI DE CONFORMITATE (DoC) R&TTE

Noi, SC TELETON SRL,cu sediul in Bistrita ,str.Imparatul Traian ,Nr.27

declaram pe propria noastră răspundere că produsul :

Marca : **TELETON**
Nume comercial: **XMCF**
Tip sau model: **Telefon cu fir**

la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale HG nr.88/2003 sau ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative

Protecția sanataii si siguranta utilizatorului art.6, (1) a):

Directivele Comunitatii Europene 73/23 EEC si 93/68 EEC.Standardele EN 60950-1:2001 si EN 41003:1998

Compatibilitatea electromagnetica art.6, (1) b):

Directivele Comunitatii Europene 89/336/EEC;standardele:EN 55022:1998,EN 5024:1998 si EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la sediul SC TELETON SRL

Bistrita
27.02.2006



Manager
Alin Beudean