



MANUAL DE UTILIZARE



Telefon cu fir
ELEGANT



GENERALITATI

Va multumim ca ati achizitionat acest tip de telefon ce incorporeaza realizarile de ultima ora in circuitele integrate impreuna cu un design modern si stabilitate superioara. Va rugam sa cititi manualul cu atentie inainte de instalare si folosire..

Instructiuni pentru siguranta

La folosirea telefonului va rugam sa urmati instructiunile din prezentul manual..

-Scoateti aparatul din priza inainte de curatire. Nu folositi detergenti lichizi sau cu aerosoli. Folositi pentru curatire o carpa moale si uscata.

-Nu folositi produsul in apropierea apei (spre exemplu langa cada de baie, chiuveta de bucatarie sau piscina).

-Nu asezati produsul pe suprafete instabile, pe rafturi sau mese instabile. In caz de impact pot apare stricaciuni serioase.

-Nu turnati lichide pe aparat.

-Nu demontati aparatul. Daca este necesara interventia in caz de reparare sau service va rugam sa contactati personalul specializat.

-Nu folositi telefonul pentru anuntarea unor scapari de gaze in imediata vecinatate.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer.Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice .Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat .

CARACTERISTICI

Redial

Flash


Pauza

Mod de formare Ton / Puls

Sonerie reglabila

Posibilitate de montare pe perete

DESCRIERE DETALIATA



1. Pauza

2. Redial RD

3. Flash

4. Tastatura numerica

5. Mod Ton/Puls

6. Sonerie Hi/Lo

7. LED Indicator

INSTALARE

Conectati mufa de linie in locasul aparatului iar cealalta capat la priza telefonica. Insetati mufa de la capatul cordonului receptorului in locasul potrivit de la baza telefonului.

Setati modul de formare Pulse pentru Puls sau Tone pentru Ton in functie de centrala telefonica la care sunteti conectati.

EFFECTUAREA UNUI APEL

Ridicati receptorul dupa auzirea tonului formati numarul dorit.

Dupa incheierea convorbirii repuneti receptorul in furca

PRIMIREA UNUI APEL

Cand telefonul suna ,ridicati receptorul .

Dupa terminarea convorbirii repuneti receptorul in furca .

MODUL DE FORMARE TON / PULS

Comutati butonul **P/T** de pe spatele aparatului pentru a selecta modul de formare dorit P (PULS) ,T (TON) in functie de centala la care sunteti abonat.

VOLUMUL SONERIEI

Comutati butonul LO / HI din spatele aparatului pentru a selecta volumul dorit (, LO- incet HI –tare)

REDIAL

La apasarea tastei REDIAL aparatul va apela automat ultimul numar format.

FLASH

Cand formati un numar si auziti tonul de ocupat se poate apasa tasta FLASH pentru a reprimi tonul si a forma alt numar .Timpul de flash al aparatului este de 600 ms.

PAUZA (pentru centralele de interior)

Prin apasarea acestei taste se introduce un timp de pauza .

MONTAREA PE PERETE

La montarea aparatului pe perete aveti grija sa inversati pozitia agatatorului de sub butonul de intrerupere a convorbirilor de pe suportul aparatului, prin culisare.

DEPANARE

Problema	Verificare	Solutia
Nu se aude nimic	Fie cablul receptorului fie cablul de linie pot fi intrerupte.	Conectati bine cablurile sau schimbati-le.
Functioneaza doar receptia	Se verifica daca sistemul de formare este corect ales	Resetati modul de formare pe (Ton / Puls)
Zgomote	Se verifica intreruperile din circuit; Se verifica priza telefonica sa nu fie umeda sau ruginita.	a. Schimbati cablul de linie; b.Schimbati priza.
Suna doar o data apoi se intrerupe, se poate da telefon	Fie conexiunile sunt pline de umezeala fie exista prea multe aparat legate in paralel	

SC TELETON SRL
e-mail teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Str.Imparatul Traian,nr,27
Loc.Bistrita ,cod 420145
Jud.Bistrita – Nasaud
Tel.0263-230246

DECLARATI DE CONFORMITATE (DoC) R&TTE

Noi, SC TELETON SRL,cu sediul in Bistrita ,str.Imparatul Traian ,Nr.27
declaram pe propria noastra raspundere ca produsul :

Marca : **TELETON**
Nume comercial: **ELEGANT**
Tip sau model: **Telefon cu fir**

la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale HG nr.88/2003 sau ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).
Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative

Protecția sanatații și siguranța utilizatorului art.6, (1) a):

Directivele Comunitatii Europene 73/23 EEC si 93/68 EEC.Standardele EN 60950-1:2001 si EN 41003:1998

Compatibilitatea electromagnetică art.6, (1) b):

Directivele Comunitatii Europene 89/336/EEC;standardele:EN 55022:1998,EN 5024:1998 si EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la sediul SC TELETON SRL



Bistrita
04.12.2007

Manager
Alin Beudean