



Telefon cu fir
TELETON 1112



Manual de utilizare



INTRODUCERE

Va multumim ca ati achizitionat noul nostru telefon . Pentru a folosi toate facilitatile aparatului va sugeram sa cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de folosire.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer.Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice .Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat .

CARACTERISTICI

8 memorii
Speaker
Volum sonerie reglabil
Mod de formare ton ,puls
Redial
Flash

INSTALAREA

Introduceti un capat al cablului telefonic in locul din aparat iar celalalt in priza telefonica. Conectati cordonul spiralat la baza si la receptor.

EFFECTUAREA UNUI APEL

Ridicati receptorul sau apasati tasta **HF**,formati numarul
La incheierea convorbirii repuneti receptorul in furca sau apasati tasta **HF**

PRIMIREA UNUI APEL

La primirea unui apel ridicati receptorul ,sau apasati tasta **HF**
Dupa incheierea convorbirii repuneti receptorul in furca sau apasati tasta **HF**

MODUL DE FORMARE TON / PULS

Schimbati comutatorul **P/T** din spatele aparatului pentru a selecta modul de formare dorit P (PULS) ,T (TON)

SETAREA VOLUMULUI SONERIEI

Schimbati comutatorul H L din spatele aparatului pentru a seta volumul soneriei (H –tare , L – incet)

FLASH

Dupa incheierea unei convorbirii , fara a repune receptorul in furca apasati tasta **FLASH** pentru a putea efectua un alt apel .

REDIAL

Ridicati receptorul sau apasati tasta **HF**
Apasati tasta **RD** si ultimul numar format va fi apelat automat

OPERAREA MEMORIEI APELABILE CU O TASTA (8 memorii)

Memorarea

Ridicati receptorul sau apasati tasta **HF**, apasati tasta **STORE**
Introduceti numarul dorit
Apasati tasta **STORE** si numarul locatiei dorite pentru memorare **(M1-M8)**
Numarul va fi memorat

APELAREA NUMERELOR MEMORATE

Ridicati receptorul sau apasati tasta **HF**
Apasati tasta corespunzatoare numarului memorat **(M1-M8)** si acesta va fi apelat automat

SC TELETON SRL
e-mail teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Str.Imparatul Traian,nr,27
Loc.Bistrita ,cod 420145
Jud.Bistrita – Nasaud
Tel.0263-230246

DECLARATIE DE CONFORMITATE (DoC) R&TTE

Noi, SC TELETON SRL,cu sediul in Bistrita ,str.Imparatul Traian ,Nr.27

declaram pe propria noastră răspundere că produsul :

Marca : **TELETON**
Nume comercial: **1112**
Tip sau model: **Telefon cu fir**

la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale HG nr.88/2003 sau ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative

Protecția sanataii si siguranta utilizatorului art.6, (1) a):

Directivele Comunitatii Europene 73/23 EEC si 93/68 EEC.Standardele EN 60950-1:2001 si EN 41003:1998

Compatibilitatea electromagnetica art.6, (1) b):

Directivele Comunitatii Europene 89/336/EEC;standardele:EN 55022:1998,EN 5024:1998 si EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la sediul SC TELETON SRL

Bistrita
30.06.2009



Manager
Alin Beudean